Instrukcja obsługi

Inteligentny Sterownik 16 Kanałowy WiFi / ZigBee T372 / T373

1. Pobierz aplikację TUYA


Zeskanuj kod QR , aby pobrać aplikację lub wyszukaj „Tuya Smart” na Apple Store lub Google Play.

2. Podłącz urządzenie


Podłącz urządzenia do zasilania 100–240 V AC. Szczegółowe schematy znajdziesz na stronie 4 tej instrukcji.

3. Dodaj nowe urządzenie

Po zasileniu urządzenia, przytrzymaj przycisk "P" przez około 5 s, aż wskaźnik LED urządzenia zacznie szybko migać w kolorze zielonym, sygnalizując gotowość do sparowania.




4. Ustawianie timeru dla wybranego kanału



Wybierz kanał "⏲" na stronie głównej

Wybierz opcję "Timer" ustaw godzinę i minuty. Naciśnij ▶ aby uruchomić


Wersja WiFi (T372)



Wciśnij „+ dodaj urządzenie” w prawym górnym rogu aplikacji

Potwierdź miganie diody LED

Wpisz dane WiFi i przejdź dalej



Parowanie zakończone

Parowanie zajmie około 10-120 sekund


Wersja ZigBee (T373)



Włącz panel swojej bramki ZigBee w aplikacji

Kliknij „+ dodaj urządzenie podrzędne”

Potwierdź miganie diody LED




Parowanie zakończone

Parowanie zajmie około 10-120 sekund

Instrukcja obsługi

Inteligentny Sterownik 16 Kanałowy WiFi / ZigBee T372 / T373

5. Ustawianie harmonogramu dla wybranego kanału



Wybierz kanał "⏲" na stronie głównej

Wybierz opcję "Harmonogram" Następnie naciśnij "Dodaj Harmonogram"

Ustaw godzinę i minutę, wybierz datę


Kliknij "Kanał", aby ustawić wł. lub wył. przełącznika

Wybierz wł. lub wył. potwierdź i zapisz

Można dodać wiele harmonogramów na raz

6. Konfiguracja funkcji impulsu dla wybranego kanału


(Umożliwia ustawienie krótkiego impulsu zamiast stałego włączenia, po włączeniu tej funkcji urządzenie automatycznie wyłączy dany kanał po upływie ustawionego czasu.)



Wybierz kanał "⏲" na stronie głównej

Wybierz opcję "Inching" Następnie przełącz przycisk aby włączyć funkcję.

7. Ustawienia stanu przekaźnika po zaniku zasilania



Kliknij ikonę "⏲" na stronie głównej

Wybierz „Relay Status”

1. WYŁ: Przekaźnik pozostaje wyłączony.
Gdy zasilanie zostanie przerwane i przywrócone, przekaźnik pozostaje wyłączony.
2. WŁ: Przekaźnik pozostaje włączony.
Gdy zasilanie zostanie przerwane i przywrócone, przekaźnik jest włączony i działa cały czas.
3)Zapamiętaj stan po zaniku zasilania:
Przekaźnik zachowuje swój stan przed wyłączeniem. Gdy zasilanie zostanie przerwane i przywrócone, jeśli przekaźnik był wcześniej włączony, zostanie ponownie włączony. Jeśli był wyłączony przed zanikiem zasilania, pozostanie wyłączony.


8. Zmiana nazwy wybranego kanału



Kliknij ikonę "✎" przy wybranym kanale

Zmień nazwę i zatwierdź

9. Zmiana nazwy urządzenia




Kliknij ikonę ✎ w prawym górnym rogu

Kliknij ikonę ✎ w prawym górnym rogu

Kliknij „Nazwa”

Zmień nazwę i zatwierdź

10. Udostępnianie urządzenia




Kliknij ikonę ✎ w prawym górnym rogu

Kliknij „Udostępnij urządzenie”

Wprowadź numer telefonu i zatwierdź

Nowy użytkownik może odebrać wiadomość, pobrać aplikację i zaakceptować, klikając „OK”

11. Utwórz grupę



Kliknij ikonę ✎ w prawym górnym rogu

Kliknij „Utwórz grupę”

Wybierz urządzenia i zapisz

Wpisz nazwę grupy i zapisz


Instrukcja obsługi

Inteligentny Sterownik 16 Kanałowy WiFi / ZigBee **T372 / T373**


12. Specyfikacja

- Napięcie zasilania: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Obciążenie znamionowe: 16 x 16 A
- Liczba kanałów: 16
- Konfiguracja styków: przekaźniki beznapięciowe
- Protokół: WiFi 2.4 GHz (model: T372) lub ZigBee 3.0 (model: T373)
- Programator: 30 programów ON/OFF
- Odliczanie: 1 min - 23 h 59 min
- Udostępnianie: do 20 użytkowników
- Mocowanie: szyna DIN 35 mm
- Temperatura pracy: -10°C do +60°C

13. Schemat połączenia



14. Wymiary urządzenia



Deklaracje

id3.pl Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenia **T372 T373** są zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami poniżej wymienionych dyrektyw: RED(2014/53/EU), LVD (2014/35/UE), RoHS 2011/65/UE i 2015/863/UE Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.id3.pl Wyprodukowano w P.R.C dla: id3.pl Sp. z o.o.
Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.